


## screeneye x



### Quick start guide French

## 1. ACTIVATION DE LA VISIÈRE SCREENEYE X

Pour activer la visière screeneye x et quitter le mode veille, appuyez sur le bouton du centre et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, jusqu'à ce que l'heure apparaisse.



## 2. JUMELAGE ET RÉGLAGES DE BASE

Une fois la visière screeneye x activée et l'heure affichée, appuyez trois fois sur le bouton avant pour sélectionner le menu « SETTING » (réglage), puis appuyez sur le bouton du centre pour y accéder. Réglez l'heure et la date par l'intermédiaire du sous-menu « TIME » (horloge). Utilisez les boutons avant et arrière pour régler les paramètres et le bouton du centre pour les confirmer.


Pour jumeler la visière avec des capteurs en option, accédez au menu « SETTING » (réglage) [voir ci-dessus]. Sélectionnez le sous-menu « PAIR » (jumelage) à l'aide du bouton avant ou arrière, puis appuyez sur le bouton du centre pour y accéder. Si le mot « YES » (oui) clignote, veillez à ce que les capteurs soient activés avant d'appuyer de nouveau sur le bouton du centre. Une fois le jumelage effectué, le mot « PAIRED » (jumelé) s'affiche.

## 3. MODE SPORT

Appuyez sur le bouton avant ou arrière pour sélectionner le menu « SPORT », puis appuyez sur le bouton du centre pour y accéder. L'affichage à cristaux liquides est divisé en

deux parties (gauche et droite), permettant ainsi d'afficher différentes données. Appuyez sur le bouton avant pour naviguer dans la partie gauche de l'affichage et sur le bouton arrière pour naviguer dans la partie droite. Pour accéder au mode « COACH » (entraîneur), appuyez sur le bouton arrière et maintenez-le enfoncé.

## 4. VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFICHAGE



## 5. VUE D'ENSEMBLE DES BOUTONS

### Bouton arrière

#### Frappe de touche rapide

Menu  
Retour au menu précédent  
SPORT mode  
Navigation dans les paramètres apparaissant du côté droit de l'affichage  
Mode réglage  
Diminution de la valeur

#### Frappe de touche lente

Menu  
Non applicable  
Mode sport  
Activation du mode « Coach » (entraîneur)  
Mode réglage  
Decrease value rapidly

### Bouton du centre

#### Frappe de touche rapide

Menu  
Sélection ou confirmation de l'élément du menu en cours  
mode SPORT  
Début d'un nouveau tour (le chronomètre doit être en marche)  
Mode réglage  
Sélection et confirmation

#### Frappe de touche lente

Menu  
Non applicable  
mode SPORT  
Mise en marche et arrêt du chronomètre  
Mode réglage  
Non applicable

### Bouton avant

#### Frappe de touche rapide

Menu  
Aller au menu suivant  
mode SPORT  
Navigation dans les paramètres apparaissant du côté gauche de l'affichage  
Mode réglage  
Augmentation de la valeur

#### Frappe de touche lente

Menu  
Aller à un menu de niveau supérieur  
mode SPORT  
Aller à un menu de niveau supérieur  
Mode réglage  
Augmentation rapide de la valeur

## 6. ACCESSOIRES EN OPTION

La visière screeneye x est prête à utiliser avec le moniteur de fréquence cardiaque heart2feel x, le podomètre maxrun ou tout autre moniteur de fréquence cardiaque ou podomètre compatible avec la technologie ANT+. Pour de plus amples renseignements au sujet des accessoires en option, consultez le site Web [www.o-synce.com](http://www.o-synce.com). Pour acheter des produits, veuillez communiquer avec votre détaillant o-synce ou consulter notre boutique en ligne.

## 7. DATATRANSFER

Lorsque le chronomètre est en fonction, vos données d'entraînement sont enregistrées et stockées dans la mémoire. Vous pouvez ensuite transférer ces données vers le logiciel traininglab. Il suffit de brancher le dispositif à un PC à l'aide du câble USB fourni. Vous pouvez également utiliser ce logiciel pour régler les paramètres tels que le sexe, l'âge, le poids, la zone du rythme cardiaque, etc. Il suffit de consulter le site Web : [www.o-synce.com/tLab](http://www.o-synce.com/tLab)

## 8. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Pour obtenir de plus amples renseignements et pour accéder à de la documentation plus détaillée, consultez notre site Web : [www.o-synce.com](http://www.o-synce.com)



## 9. SÉQUENCE DES TOUCHES

Sleep mode	1er niveau de	Sport	Data (données)	Setting (réglage)
Rien n'est affiché. Appuyez sur le bouton du centre et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes afin que l'heure s'affiche.	Time (horloge)		Totals (totaux)	Time(horloge)
	Sport		Sessions (séances)	Unit (unité)
	Data (données)		Clear (remise à zéro)	Pair (jumelage)
	Setting (réglage)			View (afficher)
		Stop watch (chronomètre)		
		Coach mode (mode entraîneur)		

## 10. COMMUNIQUER AVEC O-SYNCE

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires et suggestions afin que nous puissions améliorer notre service à la clientèle. N'hésitez pas à communiquer avec nous en utilisant les adresses courriel affichées sur notre site Web ([www.o-synce.com](http://www.o-synce.com)). Vos commentaires sont très importants pour nous. Veuillez conserver vos reçus originaux (ou photocopies) en lieux sûrs.

### o-synce Europe GmbH

Thaddenstr. 14a  
69469 Weinheim  
Allemagne

### Customer support

Service à la clientèle  
Téléphone : +49-6201 98050-0  
Télécopieur : +49-6201 98050-11  
[support@o-synce.com](mailto:support@o-synce.com)